Information & safety instructions · Informations- und Sicherheitshinweise

CASA MORO

Holzstuhl / Wooden chair





Art-Nr.: 25AL3000-Natur

Gilt für / Applies to SKUs: 25AL3000-Natur · 25AL3000-2er-Set · 25AL3000-4er-Set · 25AL3000-6er-Set

ENGLISH | EN	DEUTSCH | DE
01 Read, follow and retain the use, care and safety instructions before using the chair.	**01** Gebrauchs-, Pflege- und Sicherheitshinweise vor der Verwendung lesen, beachten und aufbewahren.
02 For seating one person. Do not stand on the seat or armrests, or sit on the armrests. Do not use as a step or ladder.	**02** Als Sitzmöbel für eine Person verwenden. Nicht auf Sitzfläche oder Armlehnen stehen oder auf den Armlehnen sitzen. Nicht als Tritt oder Leiter benutzen.
03 Place on a suitable, level and stable surface. Keep all chair legs in contact with the floor. Do not tilt the chair.	**03** Auf einen geeigneten, ebenen und stabilen Untergrund stellen. Alle Stuhlbeine müssen Bodenkontakt haben. Nicht kippeln.
04 Maximum load: 120 kg per seat. Do not exceed this limit.	**04** Maximale Belastbarkeit: 120 kg je Sitz. Diese Belastungsgrenze nicht überschreiten.
05 Supplied fully assembled. Before first use, check the wooden frame, woven seat and connections for stability and visible damage.	**05** Fertig montiert geliefert. Vor der ersten Nutzung Holzrahmen, Flechtsitz und Verbindungen auf festen Sitz und sichtbare Schäden prüfen.
06 Regularly check the wooden frame, paper-cord weave and connections. Stop using if cracks, broken cords or loose joints occur.	**06** Holzrahmen, Papierseilgeflecht und Verbindungen regelmäßig kontrollieren. Bei Rissen, gerissenen Seilen oder lockeren Verbindungen nicht weiterverwenden.
07 Lift by the load-bearing wooden frame when moving. Do not pull on the woven seat or move the chair while occupied.	**07** Zum Umstellen am tragenden Holzgestell anheben. Nicht am Flechtsitz ziehen und den Stuhl nicht mit sitzender Person bewegen.
08 Keep the wooden frame and paper-cord seat away from open flames and strong heat sources.	**08** Holzgestell und Sitzfläche aus Papierseilgeflecht von offenen Flammen und starken Wärmequellen fernhalten.
09 Dust wood and paper-cord weave with a soft, dry cloth. Blot liquids immediately. Do not soak the wood or weave.	**09** Holz und Papierseilgeflecht mit einem weichen, trockenen Tuch entstauben. Flüssigkeiten sofort abtupfen. Holz und Geflecht nicht durchnässen.
10 For indoor and weather-sheltered outdoor areas. Protect from rain, moisture and frost. Store clean, dry and protected when not in use.	**10** Für Innenräume und wettergeschützte Außenbereiche. Vor Regen, Nässe und Frost schützen. Bei Nichtgebrauch sauber, trocken und geschützt lagern.

Material: Massives Teakholz; Sitz aus Papierseilgeflecht / Solid teak; paper-cord seat

Version 1.1 · 16.11.2026

Mehdi und Moutamassik GbR · Isolastraße 2 · 52353 Düren · Germany
Tel. +49 2421 3948585 | shop@casa-moro.eu | https://casa-moro.eu